

- viron 30 minutes si la température de l'appareil est acceptable ou s'il vaudrait mieux trouver une place plus fraîche ou mieux ventilée.
- maintenez l'appareil au sec et abrité de l'humidité, de la pluie et des éclaboussures.
- Eteignez l'appareil quand vous ne l'utilisez plus. Pour éteindre le laser, veuillez basculer l'interrupteur et débrancher le câble d'alimentation du projecteur laser. Même si la diode n'émet pas, elle reste sous tension (courant de stand-by).
- Les ventilateurs et radiateurs (ailettes etc.) doivent être exempts de poussières pour éviter tout risque de surchauffe de l'appareil et donc une annulation de la garantie. Veuillez contacter votre revendeur spécialisé.
- Toujours placer le laser derrière des machines à brouillard et des machines à fumée
- Éviter l'exposition directe du laser à l'humidité
- Nettoyez de temps en temps la fenêtre de sortie avec un nettoyant pour vitres
- **Le retrait du sticker de garantie annule toute garantie / prise en charge ultérieure de garantie. Les dommages occasionnés par une utilisation incorrecte, par le non-respect des consignes d'utilisation, de nettoyage et de service ne seront pas pris en charge par la garantie Laserworld.**

6. Fonctionnement général

1. Alimentation électrique

Connectez votre CS-500RGB KeyTEX avec le bloc d'alimentation secteur. Veuillez vous assurer que vous utilisez la bonne tension. Des tensions erronées pourraient provoquer des dégâts irréparables à l'appareil. Veuillez utiliser la tension spécifiée à la fin de ce mode d'emploi. Ne dirigez pas le faisceau vers les personnes pendant l'installation.

2. Allumage / Extinction de l'appareil

Insérez la clé dans l'interrupteur à clé et tournez celle-ci sur „ON” pour allumer l'appareil ou sur „OFF” pour éteindre le projecteur. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, veuillez débrancher le bloc d'alimentation secteur de la prise.











3. Modes de fonctionnement

Sur la face avant de l'appareil se situe un bouton poussoir „MODE”, avec lequel vous pouvez sélectionner l'un des six modes de fonctionnement disponibles. En appuyant sur le bouton MODE pendant 2,5 secondes, le projecteur sera allumé resp. éteint. Appuyez brièvement sur le bouton MODE pour basculer entre les modes de fonctionnement. Les différents modes seront détaillés dans les pages suivantes.

Mode	Description
Automatique	Lecture des animations sauvegardées
Motifs	Sélection motifs
Musique	Mode musical
Texte	Mode texte
Temps	Mode temps
DMX	Mode DMX

Ce laser dispose également d'un port iLDA IN, qui force la prise de contrôle dès qu'une interface ILDA est connectée.

4. Télécommande IR

Bouton	Fonction / bouton	Description
	Bouton On/Off	Allumage / Extinction du laser
	Mode automatique	Le laser fonctionne en mode automatique et la LED rouge clignote. En appuyant sur les chiffres, vous pouvez choisir parmi les catégories divers.
	Mode musical	Le laser fonctionne en mode musical et la LED bleue clignote lorsque le micro détecte bruits/musique. La projection reprend les mêmes séquences que le mode automatique. En gardant le bouton enfoncé, vous pourrez régler la sensibilité du micro : 1 (faible) à 9 (élevée).
	Pause	Interrompt la séquence. Une nouvelle pression désactive la pause.
	Sélection motifs	Le laser fonctionne en mode motif. Par pressions successives, vous pouvez sélectionner différents motifs.
	Mode texte	Le laser fonctionne en mode texte. Veuillez appuyer sur un chiffre et saisir votre texte via le clavier USB. La LED rouge et bleue clignotent.
	Mode horloge	Le laser fonctionne en mode temps, les LEDs rouge et bleu clignotent. Par pressions successives, vous pouvez afficher l'année, le mois, la date ainsi que l'heure.
	Chiffres	Appuyez sur une touche pour projeter le chiffre
	Retour/Avant	Appuyez sur ces touches pour revenir en arrière / aller en avant.
	Effet miroir	Appuyez et maintenez le bouton pour apposer un effet miroir sur la projection. En appuyant plusieurs fois, vous pourrez choisir parmi 4 effets miroir.




5. Utilisation du clavier

Les options de menu, motifs et différents modes de fonctionnement peuvent être sélectionnés via le clavier. Pour utiliser le clavier, procédez comme suit:

1. Connectez le câble USB du clavier sur la face arrière du projecteur.
2. Connectez le laser au bloc d'alimentation secteur.

Options de menu

Pour choisir les options du menu en utilisant le clavier, procédez comme suit:

1. Appuyez sur  pour accéder aux options de menu. Le laser projette alors l'option de menu sélectionnée.
2. En appuyant sur  vous accédez aux options du menu: 1. AUTOMATIQUE, 2. MOTIFS, 3. MUSICAL, 4. TEMPS, 5. TEXTE et 6. DMX.
3. Appuyez sur  pour confirmer la sélection.