

Mode Texte

Avec le mode texte activé, vous pouvez modifier le texte saisi via les touches suivantes du clavier:

Fonction	Touche	Description
Séquence	⏪	Démarre la séquence. Une nouvelle pression sur cette touche relancera la séquence du début.
RGB Color	RGB	Appuyez sur la touche pour rendre toutes les lettres / motifs blancs. Utilisez ensuite les touches „Flèche vers le haut“ / „Flèche vers le bas“ pour passer d'une couleur à l'autre. En appuyant de nouveau sur le bouton RGB, la couleur des lettres change automatiquement l'une après l'autre. Appuyez à nouveau sur le bouton pour créer des lettres colorées. En appuyant à nouveau sur le bouton, vous créez des lignes de lettres multicolores.
Draw	▴	Fonction de tracé. En appuyant sur les flèches (haut / bas), la vitesse de tracé peut être modifiée.
Zoom	🔄	Fonction Zoom : plus grand, plus petit, alternance grand - petit. En appuyant sur les flèches (haut / bas), la vitesse de l'effet peut être modifiée.
X Move	↔	Le texte se déplace vers la gauche ou la droite. En appuyant sur les flèches (haut / bas), la vitesse peut être modifiée.
Y Move	↕	Le texte se déplace vers le haut ou le bas. En appuyant sur les flèches (haut / bas), la vitesse peut être modifiée.
Y Roll	↻	Le texte tourne autour de l'axe Y. Le texte se déplace vers la gauche ou la droite. En appuyant sur les flèches (haut / bas), la vitesse peut être modifiée.
X Roll	↻	Le texte tourne autour de l'axe X. Le texte se déplace vers la gauche ou la droite. En appuyant sur les flèches (haut / bas), la vitesse peut être modifiée.
Z Roll	↻	Le texte tourne autour de l'axe Z. Le texte se déplace vers la gauche ou la droite. En appuyant sur les flèches (haut / bas), la vitesse peut être modifiée.
Wave	〰️	Le texte se déplace avec un effet ondulé. En appuyant sur les flèches (haut / bas), la vitesse peut être modifiée.
Text Qty	📏	Affichage de 4, 6, 8, 10 ou 12 symboles (espace inclu)
Play Time	🕒	Détermine la durée de projection
Mirror	↔	Ajout d'un effet miroir dans 4 directions
Delete	🗑️	Efface la mémoire
Backspace		Efface les symboles de la droite vers la gauche
Home		Le curseur retourne au début du texte

Fonction	Touche	Description
End		Le curseur se déplace à la fin du texte
Flèches directionnelles	↑ ↓ ← →	Déplacement du curseur vers haut, bas, gauche et droite
Ctrl + Alt + Del		Efface le texte entier
Sauvegarde + Nr	💾	Sauvegarde texte et motifs
Lecture + Nr	▶	Lecture du texte et/ou motif sauvegardé
Répétition	🔄	Répétition du texte / motif sauvegardé
vers le haut	↑	Sélectionne le dernier texte modifié
vers le bas	↓	Sélectionne le prochain texte
Pause	⏸	Interruption du programme

Mode automatique

Lorsque le mode auto est actif, les touches suivantes sur le clavier peuvent être utilisées :

Fonction	Touche	Description
Chiffres	👁️	En appuyant sur les chiffres 1 à 9, vous pouvez lancer un programme automatique. Le 0 lance une répétition des programmes automatiques
Miroir	↔	Effet miroir sur 4 directions de la projection

Mode musical

Lorsque le mode musical est actif, les touches suivantes sur le clavier peuvent être utilisées :

Fonction	Touche	Description
Chiffres	👁️	Appuyez sur „Enter“ et ajustez la sensibilité du microphone via les touches 1 (basse) à 9 (haute). Confirmez en appuyant sur „Enter“.
Miroir	↔	Effet miroir sur 4 directions de la projection

Mode motifs

Lorsque le mode motifs est actif, les touches suivantes sur le clavier peuvent être utilisées :

Fonction	Touche	Description
Chiffres	👁️	En appuyant sur les touches 1 à 9, vous pouvez sélectionner des motifs différents